


# INSTRUKCJA

## Pojazd Elektryczny HL169




### SPECYFIKACJA

Akumulator	1 x 12V 7Ah
Max obciążenie	30 kg
Prędkość	3 km/h
Waga	22 KG
Wymiary	107cm x 62cm x 49cm [cm]
Czas ładowania	8-12 godzin
Silnik	2 x 45W
Wiek Dziecka	37-96 miesięcy




Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.  
Dzieci powinny korzystać z pojazdu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.  
Pojazd odpowiedni dla dzieci w wieku 37-96 miesięcy i wadze do 30kg.



## Montaż


### Przednie koła

Założ koło na oś. Dociśnij je z odpowiednią siłą aż wskoczy na swoje miejsce. Nałóż zawleczkę blokującą na trzonek i dociśnij dopóki nie usłyszysz kliknięcia.



### Tylne koła

**UWAGA: L lewy, R prawy!** Założ napęd na osie i przetóż kable przez otwory w karoserii. Zamocuj koła, które muszą odpowiednio wpasować się do otworów w napędzie. Założ koło na oś. Dociśnij je z odpowiednią siłą aż wskoczy na swoje miejsce. Nałóż zawleczkę blokującą na trzonek i dociśnij dopóki nie usłyszysz kliknięcia.





### Kierownica

Nałóż kierownicę na drążek kierowniczy w odpowiedniej pozycji tak, aby otwory na śruby pokrywały się z otworami drążka. Następnie dokręć śruby z odpowiednią siłą.

### Przednia szyba

Montowana jest na wcisk w odpowiednie wcięcia i otwory karoserii pojazdu. Szybę należy odpowiednio spasować i docisnąć aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.



### Fotel


Dopasuj prowadnice w fotelu do wcięć w karoserii i przesun fotel do samego końca.

**UWAGA: Fotel można regulować po montażu za pomocą przycisku znajdującego się pod nim**

### Zasilanie

Podłącz okablowanie napędów do płytki centralnej.


Podłącz czerwony kabel zasilania do czerwonego gniazda baterii i analogicznie czarny kabel do czarnego gniazda.



Pojazd jest wyposażony w funkcję zdalnego sterowania 2,4G za pomocą dołączonego pilota. Wymaga on 2 baterii AAA 1,5V, które nie są dołączone do zestawu. Usuń śruby z pilota, otwórz pokrywę, włóż baterie. Zwróć uwagę na plusy i minusy. Synchronizacja:

1. Zamontuj baterie w pilocie.
2. Naciśnij przez około 3 sekundy przycisk częstotliwości sterowania (na środku pilota). Dioda LED powinna zacząć mrugać.
3. Włącz pojazd – dioda LED powinna zapalić się stałym światłem.
4. Jeżeli proces synchronizacji się nie udał, usuń baterię i powtórz czynności z punktów 1-3.
5. Jeżeli pilot nie będzie używany przez więcej niż 10 sekund to przejdzie on w tryb uśpienia.
6. Funkcje pilota: jazda do przodu, jazda do tyłu, skręć w lewo, skręć w prawo, S prędkość, P hamulec awaryjny (naciśnij by zatrzymać, naciśnij ponownie by wznowić jazdę).

#### KALIBRACJA ZDALNEGO STEROWANIA



#### ŁADOWANIE

Pojazd należy ładować w całości, nie należy wyjmować akumulatorów w celu ich naładowania. Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że wszystkie przełączniki pozostają w pozycji OFF. Ładowanie powinno trwać 8-12 godzin, nie dłużej jak 15 godzin. Nie wolno przekraczać maksymalnego czasu ładowania akumulatora. Zbyt długie ładowanie może uszkodzić akumulator, doprowadzić do jego odkształcenia i wylania się elektrolitu. Do ładowania pojazdu należy używać wyłącznie ładowarki do tego przeznaczonej. Zupełnie normalne jest, iż ładowarka i akumulator rozgrzewają się w trakcie ładowania. Jeśli jednak stałyby się zbyt gorące, należy natychmiast wyłączyć ładowarkę z sieci i sprawdzić, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia.

#### BEZPIECZEŃSTWO

**Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.**



Przypomina się aby zabawka była użytkowana ostrożnie ponieważ wymaga umiejętności (umiejętność kierowania), w celu uniknięcia skutków tj. kolizji z przedmiotami lub osobami trzecimi. Zaleca się aby małe dzieci podczas użytkowania zabawki były nadzorowane przez osoby dorosłe.

#### ROZPAKOWANIE

Pojazd zabawka na czas transportu został zabezpieczony przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

#### WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w zabawce tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych części wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych zabawek udzieli Państwu administracja gminna.



# LEAN CARS



**IMPORTER**

**F.H. LEAN**

ul. Oświatowa 44

42-400 Zawiercie

POLSKA

tel. [+48] 884-877-700

[www.lean toys.pl](http://www.lean toys.pl)

**WWW.LEANTOYS.PL** 